

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Balesetek megelőzése:

- A kenyérpíritó gyakorlatilag alkalmazkodik a biztonsági szabályzathoz és feltételekhez, illetve a következő irányelvekhez.
- Az elektromágneses kompatibilitási 89/336/CEE irányelv a 92/31/CEE és 93/68/CEE irányelvek szerinti módosítással.
- Az alacsony feszültségi 73/23/CEE irányelv a 93/68/CEE irányelv szerinti módosítással.
- Sok szabvány van hatályban, és mivel a pírítót lehet, hogy más országban használják, mint ahol vásárolták, ezért ellenőriztesse hozzáértő szervizközpontban (lásd a mellékelt szerviz információt).
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek. (csak váltakozó árammal).
- Ellenőrizze, hogy a dugaszolóaljzat megfelelő-e a készülék üzembe helyezéséhez.
- Mindig földelt aljzatba dugja a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket a gyerekektől és ne hagyja lógva. Ne hagyja a vezetéket a készülék átmelegedett részeivel érintkezni.
- Ne a vezeték kihúzásával távolítsa el a készüléket.
- Jó állapotban lévő, minimum 10 A-es földelt hosszabbítókat használjon.
- Az áramütés elkerülésének érdekében ne mártsa a vezetéket, a dugaszt vagy a pírítót vízbe, vagy más folyadékba.
- Ne használjon olyan fémeszközöket a pírító mechanizmusában, amelyek rövidzárlatot vagy áramütést eredményezhetnek (kanál, kés...).

FONTOS BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK

Ha elektromos berendezéseket használ, mindig kövesse az alábbi, alapvető biztonsági előírásokat:

- **Minden utasítást olvasson el, és tartsa biztonságos helyen.**
- **Ne hagyja őrizetlenül működni a kenyérpíritót, főleg az első használatkor, illetve ha beállításokat változtat rajta.**
- **Nem ajánlott a készülék használata gyermek vagy beteg személyek számára felügyelet nélkül. Felügyelje a fiatal gyermekeket, hogy ne játszanak a készülékkel.**
- **A kenyérpíritót mindig függőleges pozícióban használja (ne oldalsó, előre vagy hátra billentett állásban).**
- **Sose használja a készüléket kenyér pírítására és sütemények/kiflik melegegítésére egyidejűleg.**
- A kenyérpíritót hagyja mindig függőleges állásban bedugáskor és kihúzáskor is.
- Ne használja a készüléket szabadban. Ez a készülék csak otthoni használatra alkalmas. Kerülje a nedves környezetet
- Ne mozgassa a készüléket, ha működésben van.
- A készüléket olyan stabil pultra helyezze, ahol nem érintkezik vízzel, nincs más készülék alatt és nincs sehova sem beépítve.
- Tartsa távol a készüléket mindenféle hőforrástól (gáz, villanytűzhely, sütő).
- Ne tároljon gyúlékony termékeket a kenyérpíritó közelében.
- Ne használja a készüléket melegítésre vagy szárításra.
- Mindig húzza ki és hagyja a kenyérpíritót lehűlni, mielőtt letisztítaná.
- Ne pírítson túl vastag kenyérszeletet, mert akadályozhatja a készülék működését.
- Ha a kenyér a pírítás során beesik a készülék nyílásaiba, és nem kapcsol ki, akkor húzza ki a készüléket a konnektorból és várja meg míg a készülék lehül, mielőtt eltávolítaná a kenyérdarabokat.
- **Ne érintse meg a melegítő rácsot, mert forró lehet. Használjon edényfogót vagy kenyércsipeszt, ha szükséges.**
- Ne takarja le a készüléket használat közben.
- Ne tegyen papírt, konyharuhát, kartonpapírt és műanyagot a készülék fölé, alá vagy a készülékbe.
- Ne tegyen szerszámokat, tányért, edényt, csészét, üveget, papírt, alumíniumfóliát, a készülékre vagy a készülékbe.
- Ne használja a készüléket sütésre, grillezésre vagy fagyott ételek olvasztására, csak kenyérfélék esetében.
- Ne tegyen cukros vagy zsíros süteményt a melegítőlapra, vagy a pírítóba, mert ezek ráolvadhatnak a pírítóra.
- Ne használja a készüléket ha:
 - A készülék vagy a vezeték hibás.
 - A készülék leesett, látható sérülést illetve működési problémákat tapasztal. Ha ezen esetek bármelyike fennáll, juttassa el a terméket a legközelebbi szervizközpontba a veszélyek elkerülése érdekében.
- **A kenyér meggyulladhat, ezért a készüléket ne használja függőny, illetve más éghető anyagok közelében, mint szövet vagy fa (polcok, konyhaszekrények...), ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.**
- Ha a készülék lángra kap, ne próbálja meg vízzel eloltani. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és nedves ronggyal fojtsa el a lángokat.
- Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyeket a gyártó nem ajánl, vagy amelyek más márkájú kenyérpíritó alkatrészei.
- Ezt a készüléket csakis otthoni használatra tervezték. A készülék nem szakszerű illetve nem megfelelő használata, vagy a megadott utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a TEFAL nem vállal sem felelősséget, sem garanciát.
- Személyes biztonsága érdekében ne szedje szét a készüléket. Használja a hivatalos szervizszolgálatot*.

TARTSA MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A JÖVŐBEN IS. * (lásd a mellékletet)

SEGÉLYVONAL:

Segítségért és tanácsért hívja az ügyfélszolgálatot:

0845 602 1454 – Egyesült Királyság (a hívások helyi tarifával)

(01) 4751947 - Írország

Tekintse meg a weboldalunkat www.tefal.co.uk

MAGYAR

A KENYÉRPÍRÍTÓ TULAJDONSÁGAI

- A Szabályozókar extra magas „HI-LIFT” emelővel
- B Barnulás vezérlő 7 állással
- C Melegítőrács csúsztató vezérlője*
- D Melegítő rács*
- E Át nem forrosodó borítás
- F Kivehető morzsatálca

- G Vezeték és dugasz
- H Vezetéktároló
- I STOP/EJECT gomb
- J DEFROST (OLVASZTÁS) gomb*
- K REHEAT (MELEGÍTÉS)gomb*
- L Kenyérpirító nyílások

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE A HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCIÓIT HASZNÁLAT ELŐTT:

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Csomagolja ki a készüléket, és távolítsa el a címkéket. A csomagoló dobozt újra lehet hasznosítani. Ne dobja el. Először csak üresen használja a kenyérpirítót egyszer vagy kétszer, hogy az „új szag” megszűnjön. Szellőztesse ki a helyiséget.

KENYÉRPÍRÍTÁS

A szabályozókar felső állásában tegye be a kenyérszelete(ke)t a kenyérpirító nyílásaiba – 1 ábra
Állítsa be a barnaságot a kenyér típusnak, frissességének és vastagságának megfelelően – 2 ábra

1 – Nagyon enyhén barna 4 - 5 Jól megpirított

2 - 3 Enyhén barna 6 - 7 Nagyon jól megpirított

Nyomja le a kart, míg be nem kattann az alsó állásba, így a kenyérszeletek automatikusan a készülékbe kerülnek és megkezdődik a pirítás - 4 ábra

A kart csak akkor lehet az alsó állásba kattintani, ha a készülék be van dugva.


Állítsa lejjebb, ha csak egy szeletet kíván megpirítani.

A kenyérpirító a pirítási idő után automatikusan leáll. A kar automatikusan felcsúszik az emelőskála háromnegyedéig és kiugrik a már kész kenyér.

HIGH LIFT FUNKCIÓ/extra magasra emelés – 5 ábra

Nyomja fel a kart, ha a kenyér készen van, hogy könnyebben ki tudja venni.

STOP/EJECT FUNKCIÓ – 3 ábra

Bármikor megállíthatja a pirítás, felmelegítés folyamatát, vagy bármilyen funkciót, a „stop/eject” gomb megnyomásával : a kenyér kiugrik.

Soha ne erőltesse a kart a pirítás közben, mert ezzel kárt okozhat a működésben.

KIFLI, TEASÜTEMÉNY, PITA, KENYÉR, ZSEMLE, MUFFIN, BAGEL, ÉDESSÜTEMÉNY ÉS MÁS KENYÉRFÉLESÉGEK MELEGÍTÉSE...

Ne melegítsen cukrozott vagy olajos termékeket a melegítőrácson, mert ráolvadhat a pirítóra.

Csúsztassa a melegítőrács vezérlő gombot, hogy a rácsot a pirító nyílásai fölé emelje – 6 ábra

Állítsa a barnulás vezérlést a 3-as és 4-es állás közé - 2 ábra

Tegye a kifliket, zsemleket, briósokat, tejes édes süteményeket a fémrácsra – 7 ábra.

Ha mazsolás süteményeket pirít, szedje le róluk a mazsolákat, mielőtt a pirítóra helyezi. A készülékbe eső mazsoláktól elromolhat a pirító.

Engedje le a kart, míg bepattan az alsó állásba.


Ha a kenyérpirító befejezte a melegítést, a kar újra felugrik.

A másik oldal újramelegítéséhez fordítsa meg a péksüteményt edényfogó vagy kenyércsipesz segítségével, ha szükséges – 8 ábra

(A kenyércsipesz nem jár a készülékhez)


Hagyja 1 vagy 2 percig a melegítőrácson, ami még mindig forró lesz. A melegítőrács leengedéséhez csúsztassa a gombot az ellenkező irányba.

KENYÉR MELEGÍTÉSE A PIRÍTÓBAN 9 ábra

Engedje le a kart és nyomja meg a "heat" * gombot.

A pirítónak rövid ideig tart, hogy felmelegítse az előre megpirított kenyeret.

OLVASZTÓ FUNKCIÓ – 10 ábra

Nyomja a kart lefelé, majd nyomja meg a „defrost” gombot *. A kenyér pirítása kicsit hosszabb ideig tart, mert a készülék automatikusan felolvasztja a kenyeret, és csak utána pirít.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA

Mindig húzza ki a kenyérpirítót, és hagyja lehűlni, mielőtt hozzányúlna vagy letisztítaná.

A készülék külsejét és a vezetéket nedves ronggyal törölje le. Teljesen szárítsa meg – 11 ábra

Ne használjon semmilyen dörzsölő tisztítóeszközt (semmilyen szoda-alapú súrolótermék, súrolópárna...), semmilyen fém eszközt, fém súrolópárnát stb.

A morzsatálca tisztításáról: húzza ki teljesen a tálcát.

Távolítsa el a morzsát – 12 ábra

Ezt rendszeresen tegye meg, ha lehet minden használat (pirítás vagy melegítés) után.

Ha a morzsák vagy lerakódott darabok a melegítő részben maradnak, fordítsa a készüléket fejjel lefelé, hogy a bennmaradó darabkák kiessenek.

Tegye vissza a tálcát. Minden használat előtt ellenőrizze.

Tekerje a vezetéket a készülék alján lévő vezetéktárolóra.

*az adott modelltől függ

