

bevonatot ill. az az edény vetemedéséhez vezethet. Figyelmesen olvassa végig az indukciós tűzhely gyártójának utasításait is.

A speciálisan indukciós tűzhelyen alkalmazható edényalak tisztítása: Minden mosogatás után szárítsa meg a serpenyőt. Elszíneződés elképzelehető, de hogy megtartsa a nemesacél alj a fényességét, kezelje azt mosogatószeres súrolószivaccsal.

**•Gyermekek biztonsága érdekében:**

A gyermekek biztonsága érdekében soha ne hagyja az edényt úgy a tűzhelyen, hogy a nyele kilógjon a tűzhely széle fölé. Forró edényt ne tegyen a padlóra, illetve a konyha sarkos felületeihez. Hagyja kihűlni az edényt és tartsa gyermekektől távol. Használjon fedőt a fröccsenésekből eredő égési sérülések elkerülése érdekében.

**TEFAL<sup>®</sup>**

**361060 • 361100 • 361150 • 361190 • 361200**

A TEFAL a vásárlás napjától garanciát vállal a főzőedény esetleges gyártási hibáira. A fenti garancia nem terjed ki az edény helytelen használatára, üzemi használatára, ütődése illetve leejtése miatt keletkezett károsodásokra. Ugyancsak nem érvényes a garancia az edény belső és külső felületén keletkezett foltokra, elszíneződésekre, illetve karcolásokra. A TEFAL garantálja, hogy az edény bevonata megfelel az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó hatályos előírásoknak.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Első használat előtt mossa el és finoman kenje ki olajjal az edény belsejét.

- A termék minőségének megtartása érdekében:**
- Soha ne melegítse az olajat/zsírt addig, hogy feketére égjen.

- A hőforrás fölött közepén helyezze el az edényt (ezzel megelőzhető a nyél és a külső bevonat károsodása).
- Soha ne melegítse fel az edényt üres állapotban maximum hőfokon, mert az az alj és a bevonat károsodásához vezethet.
- Soha ne hagyja ellenőrzés nélkül az edényt sütés közben.
- Csak a víz forrása után adjon sót a vízhez (a sószemek így nem károsítják a nemesacél bevonatot).
- Tisztítással kapcsolatos tudnivalók:**
- Meleg vízben, folyékony mosogatószerrel, szivaccsal tisztítsa az edényt (súrolószerek használata nem ajánlott).
- Alaposan tisztítsa edényét speciális, nemesacélhoz való tisztítószerrel. Soha ne hagyjon zsírt vagy sót az edényben.
- Soha ne öntsön hideg vizet a forró edénybe. A hirtelen hőmérsékletváltozás a fém vetemedéséhez vezethet, mely az alj deformálódásával is járhat.

- Kék vagy sárga elszíneződéssel találkozhat a terméken. Ez nem káros, ez természetes jelenség, mely a nemesacél túlhevítése esetén fordul elő. Ez speciális, nemesacél edényekhez gyártott tisztítószerrel eltüntethető. A jobb eredmény érdekében, ha szükséges, adjon a tisztítószerhez egy kis citromlevet vagy ecetet.
- Mosogatógépben való tisztításkor az edény egy kissé mattulhat, elszíneződhet a különböző tisztítószer hatására. Garanciánk az ilyen jellegű károsodásokra nem terjed ki. Az edény hatékonyságát ez nem befolyásolja.

•**Indukció:**

Az indukció egy új hőforrás módszer, mely sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mint a már ismert gáz, elektromos, vagy kerámialapos megoldás. Soha ne melegítse maximális fokozaton a még üres, indukciós tűzhelyen is használható serpenyőjét. Ez károsíthatja a