

TEFAL®

Baby
HOME

TE MINDENRE GONDOLSZ



Cumisüveg levehető talppal
913451, 913501, XD4370

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



CUMISÜVEG LEVEHETŐ TALPPAL

A TEFAL olyan termékeket tervez, amelyek megkönnyítik az ember életét. Ezek a termékek ötvözik a korszerű technológiát és a könnyű használatot. Ön egy levehető talpú cumisüveget vásárolt. Ez nem egy közönséges cumisüveg.

FONTOS!

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL, MAJD KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT

Fontos: A hatékony tisztítás és sterilizálás érdekében szerelje szét a cumisüveget, és válassza el egymástól az alkatrészeket: a tetőt, a gyűrűt, a cumit, a záró korongot, a hőálló műanyag házat, a levehető talpat, és különösen a tömítést.

ÖSSZESZERELÉS

- Várja meg, amíg a cumisüveg kihűl.
- Győződjön meg róla, hogy az áttetsző tömítés a megfelelő helyre kerül a talpon, mert így biztosítható a szivárgásmentes tömítés. Mielőtt a gyerekeknek adná, mindig győződjön meg róla, hogy a cumisüveg megfelelően van összeszerelve.

Figyelem:

- Az első használat előtt mossa el és sterilizálja a cumisüveget.
- Legyen óvatos, ha mikrohullámú sütőben melegíti a cumisüveget, mert annak ellenére, hogy a cumisüveg külseje langyos, a tartalma tűzforró lehet.
- Javasoljuk, hogy rendszeresen cserélje az elhasználadott cumit és tömítést.

Ne engedje, hogy gyermeke felnőtt felügyelete nélkül használja a cumisüveget. Amikor kiveszi az üvegmelegítőből az üveget, törölje meg körültekintően azt, mert előfordul, hogy az alján forró vízcsepp marad.

HŐKIJELZŐ CUMISÜVEG

A cumisüveg hőérzékeny záró koronggal rendelkezik, amelyen megjelenik az „OK” üzenet, amikor az üveg tartalmának hőmérséklete ideális a gyermek számára.

A korong által jelzett üzenet leolvasása előtt rázza fel a cumisüveget, majd várjon 10-20 másodpercet. Ha a cumisüveget újramelegíti a cumisüveg melegítőben vagy gőzben, dörzsölés nélkül törölje át a zárókorongot.

Figyelmeztetés

- Ha a korong fekete színű, ne adja a cumisüveget a gyermeknek, mert annak a tartalma túl forró vagy túl hideg a számára.
- Mosogatógépben nem mosható.