

TEFAL®

TE MINDENRE GONDOLSZ



**Delfinium Kenyérpirító
5397**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- 1 Emelő/eresztő kar "extra magas" emelő állással
- 2 7 fokozatú pírítás-szabályozó
- 3 Kikapcsoló/kidobó gomb
- 4 Újramelegítés gomb
- 5 Kiolvasztás gomb
- 6 Morzsatálca
- 7 Beépített zsemlepirító feltét (modelltől függően)
- 8 Beépített zsemlepirító feltét (modelltől függően)
- 9 Biztonságos hidegfalú kivétel
- 10 Kábeltartó



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A kenyérpírító első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági utasításokat.

1. Dugja be a kenyérpírító csatlakozóját az elektromos hálózatba.

2. Állítsa a pírítás-szabályozót a kívánt fokozatra, a kenyér fajtájától és frissességétől függően:

- 1 - 2 nagyon enyhén pírított vagy felmelegítendő,
- 3 enyhén pírított,
- 4 - 5 jól pírított,
- 6 - 7 nagyon jól átpirított vagy fagyasztott kenyérhez.

Néhány használat után hamar hozzászokik majd ezekhez a beállításokhoz. Ha csak egy szeletet pírít, tanácsos a pírítás-szabályozót alacsonyabb fokozatra állítani.

3. A kenyér behelyezése:

Az emelő/eresztő-kar FELSŐ állásában helyezze a kenyérszeleteket a nyílásokba.

4. A kenyér pírítása:

Nyomja le az eresztőkart, amely az alsó állásban rögzül. A nyílások automatikusan középre helyezik a szeleteket és biztosítják az egyenletes pírítást.

Megjegyzés: Ezen elektromos modell csak az ALSÓ állásban kapcsol BE, ha a kenyérpírító csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.

A kenyérpírítóban lévő morzsák vagy a por befolyásolhatják a működést. Néhányszor mozgassa fel-le az emelő/eresztő kart, hogy eltávolítsa a morzsákat, majd rögzítse az ALSÓ helyzetben.

5. A pírítás vége:

Amikor a kenyér megpirult, a kar kioldódik és automatikusan felugrik, a kenyérpírító befejezi a pírítást, és a szeletek kidobódnak.

Ha gyümölcsös pék- vagy teasüteményt pírít, távolítsa el azokat a gyümölcsöket a tésztából, amelyek kipotyoghatnak, mielőtt a süteményeket a pírítóba helyezné. A kiálló gyümölcsdarabok beleeshetnek a készülékbe és károsíthatják a kenyérpírítót.

A pírítást bármikor megszakíthatja, ha a pírítás-szabályozót a STOP/EJECT (KIKAPCSOLÓ/KIDOBÓ) fokozatra fordítja.

6. Az "extra magas" kiemelő (hi-lift) funkció könnyebbé teszi a kis kenyérszeletek kiszedését:

A kiemelő funkciót úgy használhatja, ha a pirítás befejezése után az emelő kart felfelé tolja.

7. Kiolvasztás funkció:

Fagyasztott kenyér pirításához, a kenyér fajtájától függően állítsa be a kívánt pirítás mértékét, nyomja le a szabályozókart és nyomja meg a "kiolvasztás" gombot. A készülék a pirítás idejét automatikusan úgy állítja be, hogy először kiolvasztja, majd megpirítja a kenyeret. A folyamat végén a kenyér kivethető, s a kenyérpirító kikapcsol.

8. Újramelegítő funkció:

A pirítósok újramelegítéséhez nyomja le a kart, majd nyomja meg az "újramelegítés" gombot (gyárilag beállított időtartam). Függetlenül attól, hogy a pirítás-szabályozó 1-es és 7-es fokozat között milyen értékre van beállítva, a készülék csak egy rövid időre kapcsol be. A folyamat végén a kenyér kivethető, s a kenyérpirító kikapcsol.

9. Zsemle pirítása:

(modelltől függő tartozék)

Ha az Ön kenyérpirítója beépített zsemlepirító feltéttel van felszerelve, ennek használatához kövesse az alábbi útmutatást:

- A zsemlemelegítő kart lenyomva emelje fel a zsemlepirító feltétet.
- Állítsa a pirítás-szabályozó gombot a kívánt fokozatra (1 és maximum 3 közé).
- Helyezze a zsemléket vagy kifliket közvetlenül a zsemlepirító feltételre.
- Nyomja le az emelőkart alsó helyzetbe.
- Az újramelegítés végén a szabályozó fogantyú felugrik és a zsemlék melegnek.
- Ha a folyamat végén a zsemléket megfordítja, a még 1-2 percig keringő hő a másik oldalon is, teljesen átmelegíti azokat.
- Használat után hagyja a kenyérpirítót lehűlni, majd húzza ki az elektromos hálózathoz.
- A zsemlepirító kart FELFELÉ EMELVE engedje vissza a beépített zsemlepirító feltétet.

Óvintézkedések:

- **A készülék egyidejűleg nem használható kenyérszeletek pirítására és zsemle vagy kifli melegítésére.**
- **Soha ne tegyen zsemlet vagy kiflit közvetlenül a kenyérpirítóra vagy annak nyílásaiba.**
- **NE használja a tartozékot fagyasztott ételek főzésére vagy kiolvasztására.**

10. Karbantartás és tisztítás:

A készüléket bármilyen karbantartás előtt húzza ki az elektromos hálózathoz és hagyja a kenyérpirítót lehűlni.

Húzza ki a morzsatálcsát és ürítse ki a morzsát.

Soha ne illesszen fém tárgyat a készülékbe, mivel az komoly károsodást idézhet elő.

A készüléket és az elektromos kábelt enyhén megnedvesített ronggyal törölje át, majd hagyja megszáradni.

Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószeret, tűzhelytisztítót vagy fehérítőszert.

Az elektromos kábelt ne tekerje a készülék háza köré. Használja a készülék alján található kábeltartót.

Betartandó alapvető szabályok: figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és pontosan tartsa be a használatra vonatkozó utasításokat.

- A készülék megfelel a jelenleg hatályos műszaki szabályoknak és szabványoknak.
- A készülék megfelel a jelenleg hatályos biztonsági szabályoknak és szabályozásnak, illetve az alábbi direktíváknak:
 - a 92/31/EEC és 93/68/EEC direktívák által módosított 89/336/EEC számú, elektromágneses kompatibilitásra vonatkozóra, illetve
 - a 93/68/EEC direktíva által módosított 73/23/EEC számú, kitesztelésre vonatkozó direktívának.
- Tekintettel a hatályban lévő számos szabványra, ha a készüléket nem abban az országban használják, ahol azt vásárolták, ellenőriztessék egy hivatalos szakszervizben a használat előtt.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége pontosan megfelel-e a készüléken feltüntetett értéknek.
- A készüléket stabil munkafelületre helyezze, ahol nem fröccsenhet rá víz.
- Használat közben ne tegye odébb és ne mozgassa el a készüléket.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy bármely más folyadékba az elektromos kábelt, az elektromos csatlakozót vagy a készüléket.
- Ne hagyja a kenyérpírtót felügyelet nélkül működni, különösen ne az első pár használat során vagy a beállítások megváltoztatásakor.
- A készüléket tartsa gyermekektől távol.
- A készüléket húzza ki az elektromos hálózathoz, ha azt nem használja, illetve tisztításkor egyaránt.
- Ne használja a készüléket, ha:
 - az, vagy annak kábele hibás;
 - a készülék leesett, vagy szemmel láthatóan károsodott vagy hibásan működik.Ilyen esetben, a veszélyek elkerülése érdekében, a készüléket el kell juttatni a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.
- Veszélyes lehet a készüléken bármely, a gyártó által nem jóváhagyott tartozékot használni.
- A készüléket ne használja a szabadban.
- Ne hagyja az elektromos kábelt szabadon lógni. Ne tekerje azt a készülék köré, ha a készülék még meleg.
- Ha elektromos hosszabbító kábelt használ, győződjön meg róla, hogy:
 - a) a hosszabbító elektromos paraméterei legalább olyan szintűek, mint a kenyérpírtó adatai;
 - b) el van látva földkábelrel;
 - c) a hosszabbító gyermekektől távol van elhelyezve.
- Ne helyezze a kenyérpírtót hőforrás közelébe, és meleg sütőre sem.
- A készülék elektromos hálózatba történő bedugásakor és kihúzásakor a pírítás-szabályozó karnak felső helyzetben kell lennie.
- Tilos a készülékbe túl vastag kenyérszeletet (tűzveszély) vagy fém tárgyat (rövidzárlat veszélye) helyezni. Soha ne tegyen papírt, kartont vagy műanyagot a készülékbe, a készülékre vagy a készülék alá.
- A kenyér megéghet, ezért a kenyérpírtót tilos függöny vagy más éghető anyag közelében illetve alatt használni. A készüléket használatkor mindig felügyelje.
- Ha a készülék bármely része valamilyen okból tüzet fogna, soha ne próbálja meg vízzel eloltani. A lángokat egy nedves ronggyal fojtja el.
- Ha egy kenyérszelet beragad a készülékbe, húzza ki a készüléket és hagyja lehűlni, majd a fémrészek megérintése nélkül távolítsa el a kenyérszeletet. Soha ne használjon villát vagy bármilyen más fém tárgyat.
- Ez a készülék kizárólag magánháztartásokban való használatra készült, nem rendeltetészerű vagy a használati utasításnak ellentmondó használatért a gyártó nem vállal felelősséget és a garancia így érvényét veszti.
- Működés közben ne takarja le a készüléket. Ne használja azt hőforrásnak.