

Prstov ali drugih predmetov, ki niso namenjeni tej funkciji, ne vstavite v vrč za mešanje, ko naprava deluje.

• Preden se naprava ne ustavi popolnoma, ne odstranjujte pokrova ali vrča za mešanje.

• Vrč za mešanje vedno uporabljajte s pokrovom.

• Napravo postavite na stabilno, čisto in suho delovno površino, ki je odporna na vročino.

• Naprave, napajalnega kabla ali vtiča ne potapljaljite v nobeno tekočino.

• Napajalnega kabla ne pustite na mestih, kjer lahko dosežejo otroci.

• Napajalni kabel ne sme biti blizu ali v stiku z vročimi deli naprave, prav tako ne sme biti blizu virov vročine ali ostrih robov ter v vrču za mešanje, kjer so rezila.

• Med uporabo poskrbite, da kabel ni blizu gibaljivih delov (rezil).

• Napajalnega kabla ne povlecite, če želite izkllopiti napravo.

• Poskrbite, da v bližini naprave in priključkov ni dolgih las, šalov, kravat, itd., ko so v uporabi.

• Naprave ne uporabljajte, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana. Da preprečite nevarne situacije, naj vam ju zamenja pooblaščeni servisni center (glejte seznam v servisni knjižici).

• Iz varnostnih razlogov uporabljajte le odobrene rezervne dele in priključke za napravo.

• V skledo ali vrč (odvisno od modela) ne vlivajte vrele tekočine (nad 80 °C/176 °F).

• Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki imajo zmanjšane fizične, zaznavne ali duševne zmogljivosti ter nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če jih pri uporabi naprave nadzorujejo in usmerjajo osebe, odgovorne za njihovo varnost.

• Nadzirajte svoje otroke ter poskrbite, da se z napravo ne bodo igrali.

• Ne dovolite, da otroci uporabljajo napravo brez nadzora.

• Naprava je zasnovana zgolj za domačo uporabo. Naprava ni predvidena za uporabo v naslednjih okoljih, ki niso zajeti v garanciji:

- v kuhinjah v trgovinah, pisarnah in ostalih delovnih okoljih,

- v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in ostalih delovnih okoljih,

- na domačijah,

- s strani gostov v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih ter

- v namestitvenih objektih, v katerih nudijo nočitev z zajtrkom.

• Pred menjavo priključkov ali ko dostopate do gibaljivih delov, izklopite in izključite napravo iz električnega napajanja.

• Glejte navodila o ustremnem obratovalnem času za posamezne priključke.

• Glejte navodila za pravilno nameščanje in sestavo priključkov.

• Za začetno in redno čiščenje površin, ki prihajajo v stik z živili, ter za čiščenje in vzdrževanje vašega aparata glejte navodila.

• **OPOZORILO:** Da preprečite tveganje zaradi nenamerne ponovne nastavitve topotnega prekinjala, tega aparata ne smete napajati preko zunanjega naprave za vklapljanje, kot je na primer časovnik, ali pa ga povezati na tokokrog, ki se po potrebi vedno vklaplja in izklaplja.

• Naprava se samodejno IZKLOPI, če se pregrije. Znova se bo VKLOPILA, ko se temperatura zniža na sobno temperaturo (približno eno uro kasneje). V takem primeru svetujemo, da uporabnik napravo izključi in spusti gumb za vklop. Za ponovni zagon počakajte, da se naprava popolnoma ohladi, jo znova priključite in pritisnite gumb za vklop.

SAMO ZA EVROPSKE TRGE

• Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosegta otrok.

• Otroci se z napravo ne smejo igrati.

• To napravo lahko uporabljajo osebe, ki imajo zmanjšane fizične, senzorične ali duševne zmogljivosti ter nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če imajo pri uporabi naprave nadzor ter razumejo, kako varno uporabljati napravo in razumejo potencialne nevarnosti.

 Sodelujmo pri varovanju okolja!

 Vsa naprava vsebuje vredne materialje, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati.

 Odnesite jo v lokalni center za zbiranje odpadkov.

HR SIGURNOSNE UPUTE

Prije prvog korištenja uređaja pozorno pročitajte ove upute za uporabu i sačuvajte ih za buduće potrebe: proizvođač neće prihvati odgovornost u slučaju korištenja koje nije u skladu s uputama.

• Uverite se da je napon koji koristite uređaj u skladu s naponom vašeg sustava električnog napajanja.

Sve pogreške u priključku ponistić će jamstvo.

• Ovaj proizvod namijenjen je samo uporabi u zatvorenim prostorima i kućanstvu, na nadmorskoj visini ispod 2.000 m. Proizvođač ne preuzima odgovornost ni za kakvu komercijalnu uporabu, neprimjerenu uporabu ili nepoštivanje uputa i takvi postupci ponistiavaju pravo na jamstvo.

• Uredaj odvojite od električnog napajanja ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.

• Zapamtite: možete se ozlijediti ako uređaj koristite nepropisno.

• Uredaj nemojte koristite ako ne radi ispravno ili ako je oštećen. U tom slučaju, обратите se ovlaštenom servisnom centru (pogledajte popis u servisnoj knjižici).

• Ovlašteni servisni centar treba obavljati sve radove održavanja, osim čišćenja i svakodnevног održavanja koje obavljaju korisnik.

• Ne koristite proizvod za miješanje nečega što ne spada v prehrambene namirnice.

• Vrč blendera nemojte koristiti bez sastojaka ili samo s krutim sastojcima.

• U vrč blendera prvo ulijte tekuće sastojke prije dodavanja krutih sastojaka.

• Posudu za miješanje ili pribor (ovisno o modelu) nemojte koristiti kao posude za čuvanje, zamrzavanje, kuhanje ili sterilizaciju.

• Posudu ili vrč nemojte puniti iznad oznake za maksimalnu razinu (ako je označena) kako biste sprječili prelijevanje.

• Ne dotičite pokretne dijelove (noževe i sl.).

• Noževi su vrlo ostri: kada praznите vrč blendera, posude (ovisno o modelu), kada čistite, sastavljate i rastavljate vrč blendera (ovisno o modelu) i pribor (ovisno o modelu) s noževima postupajte oprezno kako biste izbjegli ozljede.

• Prste ili druge predmete poput kuhinjskog pribora (žlica, lopatka it sl.) nemojte stavljati u vrč blendera dok uređaj radi.

• Poklopac ili vrč blendera nemojte skidati dok se uređaj potpuno ne zaustavi.

• Vrč blendera koristite samo s poklopcom.

• Uredaj stavite na stabilno, vetrostalno, čistu i suhu radnu ploču.

• Uredaj, kabel za napajanje ili utikač nemojte uranjati in tekućine.

• Ne ostavljajte električni kabel da visi nadohvat djece.

• Električni kabel ne ostavljajte v bližini vručih dijelova uređaja ili u dodiru s njima, u bližini izvora topline ili ostrih rubova ili u vrču blendera u dodiru s noževima.

• Pokretne dijelove (noževe) držite dalje od kabela tijekom uporabe.

• Nemojte povlačiti za kabel da biste uređaj izključili iz utičnice.

• Pazite da duga kosa, šalovi, kravate i sl. ne vise iznad uređaja ili pribora kada su v uporabi.

• Nemojte koristiti uređaj ako su kabel za napajanje ili utikač oštečeni. Kako biste

izbjegli sve opasnosti, zamjenu kabela i utikača prepustite ovlaštenom servisnom centru (pogledajte popis u servisnoj knjižici).

• Radi vaše sigurnosti koristite samo zamjenske dijelove i pribor koji su odobreni za vaš uređaj.

• Ne ulijevajte kipuće tekućine (iznad 80 °C/176 °F) u posudu ili vrč (ovisno o modelu).

• Ovaj uređaj nije predviđen da ga upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ako ih je uputila u način uporabe uređaja.

• Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju s uređajem.

• Nemojte dopustiti da djeca koriste uređaj bez nadzora.

• Ovaj uređaj predviđen je samo za kućnu uporabu. Uredaj nije namijenjen uporabi u sljedećim okruženjima i jamstvo tada neće vrijediti:

- u kuhinjama za osoblje u trgovinama, uređima i drugim radnim okruženjima.

- u kuhinjama predviđenima za osoblje u trgovinama, uređima i drugim radnim okruženjima.

- uzgajalištima

- za klijente u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima.

- u okruženjima s uslugom nočnega i doručka.

• Isključite uređaj i odvojite ga od električnog napajanja prije zamjene pribora ili prilaska dijelova koji se tijekom uporabe kreću.

• Za propisne postavke vremena radu za sav pribor pogledajte upute.

• Za ispravnu montažu i sastavljanje pribora pogledajte upute.

• Za početno i redovito čišćenje površina koje su u dodiru s hracom i za čišćenje i održavanje uređaja, pogledajte upute.

• OPREZ! Radi izbjegavanja opasnosti uslijed nenamjernog resetiranja toplinskog zaštitnog elementa, uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uklopnog uređaja poput uklopnog sata niti smije biti priključen u električni krug koji se redovito uključuje i isključuje putem drugog sustava.

• Proizvod će se automatski ISKLJUČITI kada se pregrije. Proizvod će se ponovno UKLJUČITI kada se temperatura spusti na sobnu temperaturu (oko 1 sat kasnije). U tom slučaju korisniku preporučujemo odspojiti uređaj od strujnog napajanja i otpustiti gumb napajanja. Za ponovno pokretanje pričekajte da se proizvod potpuno ohladi, ponovno ga priključite na strujno napajanje i pritisnite gumb napajanja.

• El prodejatelj je odgovoran za uklanjanje i ponovno priključenje napajanja.

SAMO EUROPŠKO TRŽIŠTE

• Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj. Uredaj i pripadajući kabel držite izvan dohvata djece.

• Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

• Ovaj uređaj mogu koristiti osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućene u siguran način korištenja uređaja te ako su razumjele opasnosti u svezi s tim.

 Zaštita okoliša na prvom je mjestu!

Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu ponovno koristiti ili reciklirati.

Uredaj odložite na lokalan sabirni mjesto za otpad iz kućanstva.

ES INSTRUKCIJES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas. El uso no conforme con las instrucciones eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad.

• Compruebe que la tensión de alimentación de su aparato corresponde a la de su instalación eléctrica.

Cualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inapropiado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión o antes de desmontarlo/desmontarlo o limpiarlo.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparato.

• No utilice el aparato si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuaderno de servicio).

• Cualquier tarea de mantenimiento, salvo las tareas de limpieza y conservación de rutina realizadas por el cliente, debe llevarse a cabo en un centro de servicio oficial.

• Nunca utilice este aparato para batir o mezclar elementos que no sean alimentos.

• Nunca utilice el vaso mezclador sin ingredientes o con ingredientes sólidos únicamente.

• Vierta siempre los ingredientes líquidos en primer lugar en el vaso mezclador antes de añadir los ingredientes sólidos.

• No utilice el vaso mezclador o los accesorios (según el modelo) como recipientes (para conservación, congelación, cocción y esterilización).

• Para evitar desbordamientos, no supere el nivel máximo del cuando, cuando se indica.

• No toque nunca las piezas en movimiento (cuchillas...).

• Las hojas de la cuchilla del vaso mezclador y de los accesorios (según el modelo) cortan mucho. Manipúlelas con cuidado para no hacerse daño cuando se vierte el vaso, durante el montaje/desmontaje de las hojas en el vaso (según el modelo) o los accesorios (según el modelo) y durante la limpieza.

• Nunca introduzca los dedos o cualquier otro objeto no previsto para tal fin en el vaso mezclador mientras el aparato esté en funcionamiento.

• Nunca retire la tapa y/o el vaso mezclador antes de que el aparato se detenga completamente.

• Utilice siempre el vaso mezclador con la tapa.