


TEFAL®

Baby
HOME

TE MINDENRE GONDOLSZ



VÍZKŐGÁTLÓ KAZETTA
XD4392

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VÍZKŐGÁTLÓ KAZETTA A BABY HOME LÉGPÁRÁSÍTÓHOZ XD4392

FONTOS!

Használat előtt:

- A kazetta használatba vétele előtt távolítsa el róla a műanyag csomagolást.
- Csavarja fel a kazettát a párásító készülék víztartályának sapkájára (lásd a készülék kézikönyvét).
- A készülék beindítása előtt várjon 15 percet, hogy a tartályban lévő víz keresztül tudjon haladni a kazettán.